



Silent Socks Original 16–22 mm Ljusgrå

Artikelnummer 408497

Produktinformation

Beskrivning

Möbeltassar för släta golv Silent Socks original utgörs av en yttre strumpa i tovad ull med ett invändigt stöd i form av en gummiboll. Silent Socks original har anpassats för släta golv utan hårda skarvar, som linoleum- och plastgolv eller slät lackad parkett. Denna typ av golv är vanliga i många offentliga miljöer, till exempel skolor och vårdinrättningar, men förekommer också i många privata hem och på kontorsarbetsplatser. Precis som dina strumpor, så är Silent Socks en textil-produkt som slits olika på olika underlag. Silent Socks är också lika skonsamma mot dina golv som vanliga strumpor. För att du ska få glädje av dina Silent Socks möbeltassar så länge som möjligt, välj rätt modell för ditt golv. På släta linoleum- eller plastgolv rekommenderar vi Silent Socks Original. Storlek $\varnothing$ 16–22 mm.

Lätt att montera och tvätta Silent Socks möbeltassar monteras enkelt på stolar med stålrörsben. Inga verktyg behövs. Originaltassar skall heller inte tas bort innan montering. Stålrörsbenen kan ha invändig såväl som utvändig plasttass. Tack vare ett invändigt stöd sitter Silent Socks ändå säkert fast. När Silent Socks blir dammiga, börja med att dammsuga dem. Om de fortfarande är smutsiga går det enkelt att tvätta dem. Ta loss hela Silent Socks, inklusive den invändiga gummibollen, från stolsbenen och tvätta hela produkten i tvättmaskin med ullprogrammet i 30–40°. Torktumla sedan tills Silent Socks är torra. Låt dem gärna ligga luftigt och varmt några timmar innan de monteras på stolarna på nytt.